

UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE : LA PREUVE EN IMAGES !



Plaques **Knauf HydroProof®** sur chantier



Découpe facile des plaques **Knauf HydroProof®**



Vissage des plaques **Knauf HydroProof®**



Traitement des angles et points singuliers



Enduisage et mise en place de la bande à joint **Knauf HydroProof®** avec l'enduit prêt à l'emploi **Knauf Proplak® HydroProof®** : facile à mettre en œuvre, pour un rendu très blanc et une finition parfaite.



Protection des pieds de cloison avec le **SPEC Knauf Étanche** :

Application d'une 1^{ère} couche de produit dilué. Après séchage, application d'une 2^{ème} couche de **Knauf Étanche** non dilué et mise en œuvre de la bande **Knauf Étanche**. Puis, application d'une dernière couche de **Knauf Étanche** non dilué.