



INDICOUSTIC SOL PV ULTRA

Sous couche pour parquet et sol stratifié – pose flottante

CARACTÉRISTIQUES

Matériau

PEHD – Polyéthylène Haute Densité
Densité : 120 kg / m³
Épaisseur : 2 mm
Rouleau : 10,00 m x 1,00 m = 10,00 m²

Confort acoustique

Gain en bruit aérien dans la même pièce (RWS) :
Jusqu'à 20 %
Gain en bruit de choc d'une pièce à l'autre (IS) :
Jusqu'à 19 dB

Confort thermique

Résistance thermique (R) jusqu'à 0,04 m² K/W
Compatibilité avec le chauffage au sol

Durabilité du revêtement de sol

Résistance à la compression (CS) : Jusqu'à 60 kPa
Compensation des aspérités du support :
Jusqu'à 1 mm

Protection contre l'humidité

Oui, pare-vapeur intégré

Accessoires

Pas besoin de film pare-vapeur supplémentaire.
Pas besoin de ruban adhésif pour maintenir les lés bord à bord sur la longueur (bande de recouvrement adhésive intégrée).
Prévoir du ruban adhésif pare-vapeur pour les bords sur la largeur de la sous-couche, et pour le pourtour de la pièce.

L'INDICOUSTIC SOL répond aux recommandations de l'EPLF (Fédération Européenne des Producteurs de Revêtements de Sols Stratifiés).

DESCRIPTION DU PRODUIT

Mousse PEHD 2 mm. Présentation en rouleau, avec pare-vapeur intégré, et bande de recouvrement adhésivée. Sous-couche PEHD recommandée pour le chauffage au sol et plancher chauffant réversible – résistance thermique très faible. Améliore le confort acoustique – haut niveau de l'isolation acoustique dans la pièce. Pour les pièces à trafic moyen – résistance élevée à la charge.

Sous-couche avec pare-vapeur intégré

Une barrière pare-vapeur protège le revêtement de sol contre l'humidité résiduelle dans le support. La plupart des fabricants de sol stratifié n'acceptent pas de réclamation dans le cas où un pare-vapeur n'est pas posé. Les sous-couches avec pare-vapeur peuvent être posées sans danger sur les supports minéraux. Film pare-vapeur et bande adhésive intégrés pour faciliter l'installation.

APPLICATION

Installation simple

- Avant de procéder à la pose, s'assurer que le support est bien plan, propre, sec, sans fissures, résistant et stable.
- Déplier la sous-couche sur le sol (côté alu vers le haut).
- La présentation en accordéon assure une pose immédiate sans attendre que la sous-couche épouse le sol.
- Poser les lés bord à bord, puis retirer le film de protection du ruban adhésif et fixer la bande de chevauchement.
- Avec un ruban supplémentaire, jointer également les lés sur leur largeur, et en débord sur les murs.
- Procéder ensuite à la pose du parquet, du stratifié ou du liège, perpendiculairement aux lés de la sous-couche.

17/02/2022