



Le bois peint nécessite un entretien régulier pour conserver à la fois l'efficacité de la préservation du bois garantie 10 ans ainsi son esthétique.

ENTRETIEN DU BOIS PEINT

PRÉAMBULE / Les teintes sont sensibles à l'exposition. Ainsi **les couleurs sombres** absorbent plus de chaleur et d'UV. D'éventuelles variations dimensionnelles et chromatiques peuvent apparaître. Pour celles-ci, privilégiez les façades **non exposées plein sud**. Veuillez à effectuer un entretien régulier de l'ensemble des façades du bâtiment.

QUE FAIRE APRÈS 10 ANS / Entre **10 et 20 ans** qui suivent la mise en œuvre, la couleur et la brillance de votre bardage peuvent s'atténuer en fonction des expositions. Afin d'assurer **le maintien de l'apparence initiale** de votre bardage Couleur, il sera peut-être nécessaire de repeindre tout ou en partie votre façade.

ENTREtenir		COMMENT PROCÉDER ?
Comment conserver l'esthétique d'un produit bois peint ?		<ul style="list-style-type: none"> / Pulvériser le détergent neutre pour bois. / Laissez agir quelques minutes. / Nettoyer la surface à l'aide d'un chiffon doux / Laissez sécher / Après le nettoyage, possibilité d'appliquer un revitalisant pour bois afin de redonner de l'éclat
LES ALTÉRATIONS NATURELLES	ORIGINE	COMMENT PROCÉDER ?
PELLICULES DE POUSSIÈRES	Naturelle et peut s'accumuler sur tout matériau mis en œuvre à l'extérieur	<ul style="list-style-type: none"> / Pulvériser un détergent neutre pour boiserie (Alternative : à l'aide d'une brosse douce ou une grosse éponge non abrasive, frotter la surface avec du savon au pH neutre et de l'eau chaude.) / Attendre quelques instants, puis rincer à l'eau claire
TÂCHES DE MOUSSES	Proviennent principalement de l'exposition. Peuvent prendre l'apparence de tâches verdâtres	<ul style="list-style-type: none"> / À l'aide d'un chiffon doux non pelucheux et d'un détergent neutre pour bois, frotter la zone éraflée / Laisser sécher 1h minimum selon la température / Appliquer, par temps sec, une première couche de peinture de finition au pinceau ou à la brosse de peinture en ciblant les zones éraflées / Laisser sécher 4h / Appliquer une seconde couche de peinture selon le même procédé
ÉRAFLURES SUPERFICIELLES	Peut-être dû aux phénomènes de la vie quotidienne (poignées, pédales, outils de jardin, griffes d'animaux...)	<ul style="list-style-type: none"> / À l'aide d'un chiffon doux non pelucheux et d'un détergent neutre pour bois, frotter la zone éraflée / Laisser sécher 1h minimum selon la température / Appliquer, par temps sec, une première couche de peinture de finition au pinceau ou à la brosse de peinture en ciblant les zones éraflées / Laisser sécher 4h / Appliquer une seconde couche de peinture selon le même procédé
CONSOMMATION		
Retouche peinture : pot de 1L disponible dans tous les coloris		
Surface applicable : 4 m ² par couche par kg		